



ONA d.o.o.
CELOVŠKA CESTA 99, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU

Davčna št.: SI96688823

Telefon: 01 518-23-68

E-mail: narocila@ona.si

WWW: www.gsmaparati.si

Datum: 25.11.2025



Dolce Vita TORBICA DV0078 CROCO pink (fuxia)

Kategorija: [Žepki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 01.01.1970**

Šifra: **5705**

Cena: 8,99€

(slika je simbolična)

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka: DOLCE VITA

Zaloga: Na zalogi

Kratek opis

Dolce Vita torbica DV0078 CROCO v fuksiji je izdelana iz kakovostnih materialov, kar zagotavlja prijeten občutek. S priročnim trakcem za lažji dostop je univerzalna in primerna za številne telefone. Dimenzije torbice so 120 x 73 x 11 mm, kar omogoča enostavno prenašanje in zaščito vašega telefona.

Dolce Vita TORBICA DV0078 CROCO pink (fuxia)

Dolce vita torbica je narejena iz kakovostnih materialov, prijetnih na otip. Univerzalna torbica naj bi bila primerna za zgoraj navedene telefone in njim podobnim. S priročnim trakcem (pull out sistemom) za lažji izvek telefona.

Dimenzije: 120 x 73 x 11 mm

Torbica je združljiva s spodaj naštetimi telefoni in z njimi podobnimi. Za lažjo primerjavo lahko primerjate z merami telefona, ter z zgoraj napisanimi merami torbice.

Združljivost:

APPLE Apple iPhone 2G, Apple iPhone 3G, Apple iPhone 3GS, Apple iPhone 4

HTC Aria, HD mini, Smart, Tattoo, Touch 2, Touch Diamond, Touch Diamond2

LG BL20, GB102, GB220, GC900 Viewty Smart, GD330, GD510 pop, GD880 Mini, GD900 Crystal, GM310, GM360 Viewty Snap, GS290 Cookie Fresh, GS500 Cookie Plus, GT500, GT505, GT540 Optimus, GU230, KC780, KC910 Renoir, KE850 Prada, KE970 Shine, KF510, KF750 Secret, KG275, KG320, KM570 Cookie Gig, KM900 Arena, KP100, KP130, KP170, KP500 Cookie, KP502 Cookie, KS20, KU970 Shine, T300 Cookie, T310 Wink Style

Motorola: C168, C336, EM325, MILESTONE XT720, RAZR2 V9, V3, V3i, V8

NOKIA 1661, 1662, 2323 classic, 2330 classic, 2600 Classic, 2630, 2690, 2700 classic, 3500 Classic, 5000, 5530

XpressMusic, 6303 classic, 6303i classic, 6500 Classic, 6700 classic, 6720 classic, 7210 Supernova, 7310 Supernova, C6-01, E65, E66, N76, X3-02 Touch and Type

Panasonic: X200,

Sagem: my 220X, my 300X, my 400V, my 400X, my 401X, my 421Z - Hello Kitty, my 511X,

Samsung: GT-C3510 Genoa, GT-E1080, GT-E1170, GT-M3510 Beat b, GT-M8800 Pixon, GT-M8910 Pixon, GT-S3110, GT-S3310, GT-S3370, GT-S3650 Corby, GT-S5230, GT-S5600, GT-S5620 Monte, GT-S7070 Diva, GT-S7350 Ultra s, GT-S8000 Jet, GT-S8300 UltraTOUCH, SGH-D840, SGH-D900, SGH-D900i, SGH-E200, SGH-E200 ECO, SGH-E250, SGH-F330, SGH-F480, SGH-L170, SGH-L700, SGH-L870, SGH-M150, SGH-U100, SGH-U600, SGH-U700, SGH-U900 Soul, SGH-Z720, Corby, Corby Pro

SHARP GX-18,

Sony Ericsson: C510, C901, C902, F500i, G502, G700, G900, J10 Elm, K330, K500, K530i, K550i, R300, S302, S312, S500, T250, T280, T650, T700, Vivaz, W302, W580i, W595, W610i, W880i, W890i, W902, W910i
